

Montering och skötsel av foldingpropeller

Tillsammans med propellern levereras låsmutter, saxpinne och insexnyckel (i plastpåse) samt fettkudde 828250.

Montering av propeller sker enligt följande.

1. Skruva ur låsskruvarna (1) helt, tryck ur tapparna (2) och tag bort bladen (3).
2. Ta bort gummiblocken (4).
3. Stryk fett på propelleraxeln, skjut på propellern så att saxpinnehålet (5) kommer i öppningen för bladen, sätt dit låsmuttern (6) och dra åt denna med hjälp av en skruvmejsel så hårt som möjligt och anpassa mutterns läge så att saxpinnen (7) kan monteras och låsas. OBS! Saxpinnen skall vikas som bilden (8) visar.
4. Stryk fett på axeltappar (2) och kuggar (9).

5. Lägg dit gummiblocket (4) endast 16" + 17" prop) och montera ett propellerblad. Skjut in axeltappen (2) i ett sådant läge att tappens låshål kommer mitt för låsskruvhålet. Skruva i och dra åt låsskruven (1) med nyckeln (11). Gör detsamma med det andra bladet.

Skötsel

Efter varje säsong bör propellern demonteras från båten, tas isär och rengöras noga. Stryk därefter fett på alla kugg- och lagerytor. Montera vid behov nya zinkanoder (10). OBS. Måla ej dessa. Montera propellern enligt ovan före sjösättningen.

